

Préparation du Ranger



Commande d'azote

- **Lorsque le niveau du Ranger arrive à 4 barres**, il est temps d'en commander un nouveau. (si le deuxième Ranger est vide)

- **Le Ranger se change lorsqu'il reste 2 barres**

- Allez lire la feuille : « Commande d'azote liquide » affichée dans la salle de contrôle et commandez « el gran estanque ».

Changement du Ranger vide par un Ranger plein

- Gants / Lunettes / Habits
- Fermez la vanne W1 (LN2 In/Out)
- Desserrez l'écrou en laiton
- Mettez le capuchon plastique sur la sortie W1
- Basculez doucement le Ranger en position inclinée
- Positionnez le nouveau Ranger à la place de l'ancien, les petites roulettes sont en appui contre le profil alu de butée
- Connectez le petit flexible LN2 en resserrant l'écrou
- Ouvrir la vanne W1
- Vérifiez ceci :
 - Pression 1.7 bars
 - Pas de fuite sur le flexible