

## ROTATION

Câblage du "DEROTATEUR"

La partie commande se trouve dans le REM et les servo-ampli dans RPM.

- Câblage

### GENERALITES

(lexique, synoptiques, etc...)

### REM

(Rack Electronique Monture)

### RPM

(Rack Puissance Monture)

### M1

(Miroir Primaire, pneumatique)

### M2

(Miroir Secondaire)

### M3

(Miroir déviateur)

### RO

(dérotateur de champ)

### BCO

(Boite de Couplage Optique des ...)

### CT

(système de Codage Télescope)

### IS

(Interface des Sécurités)

### SER

( tiroir SERvice)

### TCP

(Tableau de Commande des Pompes)

### AGREGAT

(hydraulique palier)

### GFS

(Groupe Frigorifique Schwammle)

### RTT

(Raquettes de Test Télescope)

### COUPOLE

(cimier, volet, rotation)

### RS

(Réseau des Services ADAM)

### Carte ILS

(détail des cartes ILS)

### Carte COST

(détail des cartes COST)



**LABO. ELECTRONIQUE**  
*1 septembre 2000*